



Worldwide Fitness Company

ISTRUZIONI DI PULIZIA E DISINFEZIONE DELLE ATTREZZATURE PANATTA

L'emergenza Covid-19 richiede un'attenzione massima all'igiene. Panatta intende supportare i propri clienti con una semplice guida che specifica la condotta da realizzare per **garantire sempre un allenamento in massima sicurezza e preservare il buon funzionamento delle attrezzature.**

L'igiene delle attrezzature da palestra è subordinata alle attività di pulizia e disinfezione, a cui si aggiunge la sanificazione che è più propriamente relativa agli ambienti.

PULIZIA

Con “**pulizia**” si intendono tutte quelle operazioni finalizzate a rimuovere polvere, sporcizia e corpi estranei da superfici, oggetti e ambienti. La pulizia non uccide virus e batteri, ma nella maggior parte dei casi li rimuove. La pulizia è un'operazione di base da effettuare in ogni caso con frequenza regolare e prima della disinfezione.

- **Per la pulizia si consiglia di utilizzare esclusivamente acqua e sapone neutro con una spugna morbida o un panno umido.**
- È fondamentale seguire sempre le istruzioni riportate in etichetta e sulla scheda di sicurezza del prodotto utilizzato.
- È fondamentale in questa operazione non utilizzare spugne abrasive o qualsiasi altro dispositivo che generi attrito durante la pulizia, per evitare di danneggiare in maniera irreversibile le attrezzature.

DISINFEZIONE

La parola “**disinfezione**”, invece, fa riferimento all'insieme di procedimenti utili a distruggere o inattivare i microrganismi patogeni.

- Prima di procedere alla disinfettazione, pulire le attrezzature secondo le modalità indicate sopra e assicurandosi di eliminare qualsiasi residuo.
- **Per disinfettare le attrezzature si consiglia di utilizzare un prodotto a base di Sali di Ammonio quaternari con concentrazione massima 1%, utilizzando una spugna morbida o un panno inumidito del prodotto pronto all'uso. Non applicare mai direttamente il prodotto sulla superficie da trattare, anche in caso di utilizzo di prodotti spray.** In alternativa potranno essere utilizzate specifiche salviettine disinfettanti usa e getta a base della stessa sostanza indicata sopra.
- È fondamentale seguire sempre le istruzioni riportate in etichetta e sulla scheda di sicurezza del prodotto utilizzato.
- **Si sconsiglia l'utilizzo di prodotti a base di candeggina (Ipoclorito di Sodio), alcool o altre tipologie di acidi e solventi. Questa raccomandazione vale anche per eventuali trattamenti di sanificazione con nebulizzatore.**
- È fondamentale in questa operazione non utilizzare spugne abrasive o qualsiasi altro dispositivo che generi attrito durante la pulizia.

Per semplificare la gestione delle operazioni descritte le riassumiamo nella seguente tabella.

ATTIVITÀ	FREQUENZA	PRODOTTI DA UTILIZZARE
Pulizia	Secondo normativa vigente e in ogni caso prima della disinfezione	Detergente a base di acqua e sapone neutro
Disinfezione	Secondo normativa vigente	Prodotto disinfettante a base di Sali di Ammonio quaternari con concentrazione massima 1%

**RACCOMANDAZIONI**

- PER TUTTE LE ATTIVITÀ DESCRITTE, SI RACCOMANDA DI FARE SEMPRE RIFERIMENTO ALLE SPECIFICHE DISPOSIZIONI GOVERNATIVE, MINISTERIALI E ALLE NORMATIVE VIGENTI IN CAMPO SANITARIO A SECONDA DELLO STATO/PAESE DI UBICAZIONE.
- SEGUIRE SEMPRE SCRUPolosAMENTE LE ISTRUZIONI INDICATE IN ETICHETTA E SULLA RELATIVA SCHEDA DI SICUREZZA DEL PRODOTTO UTILIZZATO.
- ASSICURARSI CHE LE ATTREZZATURE NON SIANO ROVINATE IN ALCUN MODO PRIMA DI PROCEDERE ALLE OPERAZIONI INDICATE. IN CASO DI ELEMENTI DANNEGGIATI PROCEDERE ALLA SOSTITUZIONE ESCLUSIVAMENTE CON RICAMBI ORIGINALI.
- PER TUTTE LE ATTREZZATURE CON ALIMENTAZIONE A RETE ELETTRICA, ASSICURARSI CHE QUESTE SIANO SCOLLEGATE E IN SICUREZZA PRIMA DI EFFETTUARE LE OPERAZIONI INDICATE. SUCCESSIVAMENTE BISOGNERÀ ATTENDERE CHE QUESTE SIANO COMPLETAMENTE ASCIUTTE PRIMA DI RICOLLEGARE L'ALIMENTAZIONE. LE STESSE RACCOMANDAZIONI SI RIFERISCONO ANCHE A COLLEGAMENTI DI ALTRO TIPO (ES. ETHERNET) E ALL'OPERAZIONE DI SANIFICAZIONE.
- EVITARE IN OGNI CASO DI PRODURRE COLATURE.
- DURANTE L'ALLENAMENTO SI RACCOMANDA SEMPRE DI PROTEGGERE LA ATTREZZATURE CON APPOSITO TELO, UTILIZZARE GUANTI E INDOSSARE INDUMENTI DI UNA LUNGHEZZA TALE DA EVITARE IL CONTATTO DIRETTO CON L'ATTREZZATURA. IN GENERALE ADOPERARE TUTTE LE ACCORTEZZE PER EVITARE CONTATTI DIRETTI TRA L'ATTREZZATURA E LA PELLE DELL'UTENTE.
- UN'ECESSIVA INSISTENZA NELLE OPERAZIONI DESCRITTE, SIA PER FREQUENZA CHE PER MODALITÀ, POTREBBE COMPROMETTERE IN MANIERA IRREVERSIBILE LE ATTREZZATURE FACENDO DECADERE LA GARANZIA CONTRATTUALE.
- PRODOTTI DIVERSI DA QUELLI CONSIGLIATI POTREBBERO COMPROMETTERE IN MANIERA IRREVERSIBILE LE ATTREZZATURE FACENDO DECADERE LA GARANZIA CONTRATTUALE.

Per qualsiasi dubbio o chiarimento fare riferimento al servizio di Assistenza Tecnica Panatta.

SERVIZIO ASSISTENZA PANATTA

	ITALIA	FRANCE	SPAIN	RESTO DEL MONDO
Tel.	+39 0733 613015	+33 (0) 147770208	+39 0733 611824	+39 0733 611824
Email	assistenza@panattasport.it	service.fr@panattasport.com	service.es@panattasport.com	service@panattasport.it
Skype	assistenza.panattasport	service.fr.panattasport	service.es.panattasport	service.panattasport

PANATTA SRL

Via Madonna della Fonte 3/c - 62021 Apiro (Mc), Italy - T. +39 0733 611824 - info@panattasport.it
www.panattasport.com